

## DELTA<sup>®</sup>-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

### Pokyny pre montáž

- 1. DELTA<sup>®</sup>-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána sa ukladá oddola nahor rovnobežne s odkvapom.
- 2. Fólia sa na krokvy ukotvuje sponkami alebo klincami. Zo spodnej strany sa odstráni ochranný film. Po prilepení kotvíme kontralatami.
- 3. Vetrotesnosť pri napojeniach zabezpečuje páska DELTA<sup>®</sup>-MULTI-BAND, alebo špeciálne lepidlo DELTA<sup>®</sup>-THAN.
- 4. Otvory pre odvetranie sa urobia malé. Manžeta z DELTA<sup>®</sup>-MAXX PLUS Energeticky úspornej membrány vyhotoví dielec, ktorý zabezpečí tesnosť. Na prilepenie dielca sa použije páska DELTA<sup>®</sup>-MULTI-BAND.
- 5. Pri odkvapovej hrane je DELTA<sup>®</sup>-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána zakončená na odkvapovom plechu, alebo pod odkvapovou latou (nie v žľabe!).

Podrobnejšie pokyny pre montáž DELTA<sup>®</sup>-MAXX PLUS Energeticky úspornej membrány nájdete na internete na adrese [www.dorken.sk](http://www.dorken.sk), prípadne kontaktujte našu kanceláriu.

