

DELTA[®]-REFLEX

Pokyny pre montáž

- 1. DELTA[®]-REFLEX je zo spodnej strany tepelnej izolácie ukotvovaná sponkami, alebo klincami zo širokej hlavičky. Strana s hliníkovou reflexnou vrstvou smeruje do vnútra objektu! DELTA[®]-REFLEX sa môže ukladať krížom ako aj paralelne s krokami.
- 2. Presahy sú vzduchotesne prelepené páskou DELTA[®]-POLY-BAND.
- 3. Ukončenia fólie na omietnutom štítovom murive presahujú cca 15 cm, pod spodnú stranu fólie sa naniesie z kartuše celistvý neprerušovaný pásik DELTA[®]-TIXX.
- 4. Napojenie o odvetrávaciu rúru sa vytvorí pomocou pásky DELTA[®]-FLEXX-BAND, pritom sa páska natiahne, aby utesnila rúru ako aj fóliu.
- 5. DELTA[®]-REFLEX sa napojí na strešné okno pomocou DELTA[®]-BUTYL-BAND. Prítom sa obojstranne lepiaca páska prilepí do drážky strešného okna a stiahne sa ochranný film.
- 6. Konce DELTA[®]-REFLEX sa pevne pritlačia k DELTA[®]-BUTYL-BAND a prečnievajúce časti sa odrežú.

Podrobnejšie pokyny pre montáž DELTA[®]-REFLEX nájdete na internete na adrese www.dorken.sk, prípadne kontaktujte našu kanceláriu.

