

DELTA®-VENT S

Pokyny pre montáž

- 1. Pri pokládke fólie sa pásy ukladajú rovnobežne s odkvapom a s presahom min. 10 cm. Ak je sklon strechy max. o 6° nižší ako bezpečný sklon strechy (podľa typu strešnej krytiny), presah sa prevádza min. v šírke 15 cm. Strana s potlačou smeruje ku krytine. Odvetranie medzi DELTA®-VENT S a tvrdou krytinou sa zabezpečí kontralatami. Pred položením kontralát sa použitím tesniacej pásky DELTA®-NB 50 zvýši tesnosť proti stekajúcej vode v miestach perforácii. Pokládka bridlice sa prevádza priamo na fóliu.
- 2. Pri prestupoch v strešnom plášti sa DELTA®-VENT S vytiahne a prikotví tak, aby bolo zabránené vnikaniu dažďa a snehu. Nad miestom prestupu či zárezu vo fólii sa urobí fóliový odkvap z DELTA®-VENT S, ktorý odvedie dažďovú a stápanú vodu na vedľajšie krokrové pole.
- 3. Dodatočnú istotu pri napojeniach prestupov ponúka DELTA®-FLEXX-BAND alebo DELTA®-THAN. Malé roztrhnutie prelepí DELTA®-MULTI-BAND.
- 4. Pri odkvapovej hrane je DELTA®-VENT S zakončená na odkvapovom plechu, alebo pod odkvapovou latou (nie v žľabe!).
- 5. Pri ukončeníach na osadzovacom ráme strešného okna je DELTA®-VENT S prichytená pomocou DELTA®-FLEXX-BAND. Tak isto je DELTA®-FLEXX-BAND vhodná na utesnenie DELTA®-VENT S na odvetrávaciu rúru alebo komín.



Podrobnejšie pokyny pre montáž DELTA®-VENT S nájdete na internete na adrese www.dorken.sk, prípadne kontaktujte našu kanceláriu.

■ Poistná hydroizolácia

■ Pre zateplené strechy na celú výšku krokvy

■ Novostavby